松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

商品・お取扱いなどのご相談は

「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-713

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間:月~金9:00~19:00土・日・祝9:00~17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へ

東日本お客様ご相談センター

西日本お客様ご相談センター

06-6946-2437 FAX 06-6941-4057

03-3769-4820 FAX 03-3769-4984

〒108-8402 東京都港区芝4丁目8番2号

〒540-0001 大阪市中央区城見2丁目1番3号

おかけください。

修理・部品などのご相談は 「修理ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-081-365**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 【受付時間:月~金9:00~19:00土・日・祝9:00~17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へ おかけください。

札幌修理ご相談センター

011-707-7210 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目5番地3

札幌千代田ビル2階

北海道松下電エテクノサービス(株)

東京修理ご相談センター

03-5392-7190

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号

ヘリオス 2階

東部松下電エテクノサービス(株)

名古屋修理ご相談センター 052-551-7900

〒450-8611 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号

松下電工名古屋ビル北館8階

中部松下電エテクノサービス(株)

大阪修理ご相談センター 072-878-8999

〒575-0041 大阪府四条畷市蔀屋新町3番41号

近畿松下電エテクノサービス(株)

福岡修理ご相談センター

092-622-0531

〒812-0041 福岡市博多区吉塚5丁目5番32号

西部松下電エテクノサービス(株)

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


0204

	ご購入年月日		年	月	日
お客様へ					
おぼえのため、ご購入年月日、 ご購入店名を記入されると便利です。	ご購入店名				
		TEL.			

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 ©Matsushita Electric Works. Ltd. 2002 本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。


National 松下電工

保証書別添



品番 DR6200.DR6300

取扱説明書



このたびは、ナショナルホッと畳をお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 また、その後いつでもご覧になれる所に必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意

組立のしかた 2畳用 4~10

3畳用 11~17

各部のなまえ

温度コントローラーの 操作のしかたと機能

知っておいて

いただきたいこと

故障かなと思った ときに

お手入れのしかた

収納のしかた 2畳用 25~26 3畳用 27~28

仕 保証とアフターサービス

DRCT1D-520

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する ために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」警告」注意」に区分し ています。いずれも安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。

危険

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

次のような方がお使いのときは、 特に注意してください。

- ・乳幼児・お子様・お年寄り
- ・自分で温度調節のできない方
- ・皮ふ感覚の弱い方・皮ふの弱い方 ・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)



・深酒された方 ・疲労の激しい方


を服用された方

畳を外してヒーターユニット単体で使用しない。 就寝用暖房器具として使用しない。




低温やけどについて……一般にやけどといえば、火・熱湯・油などの高温のものが皮ふにふれておこるものですが、比較的低い温度 (40~60)のものでも長時間皮ふの同じ箇所にふれていると(状態や個人差によっても異なりますが)低温やけどをおこす場合が あります。一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

҈警告




必ず交流100Vで使用する。




100 V 以外で使用すると、感電・火災の原因となります。

電源コード、プラグがいたんだり、コンセントにプラグを 差し込んだとき、ガタ・ユルミのあるときは使用しない。



感電・火災の原因となります。

電源コードを束ねて通電したり、加工したり 無理な力を加えたりしない。



電源コードが破損し、感電・火災の原因となります。

絵表示の例

人が死亡または重傷を負う た 険 差し迫った危険の発生が 想定される内容。

人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容

人が傷害を負う危険性及び

○記号は、禁止の行為を示しています。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止) が描かれています。

分解禁止



●記号は、行為を強制したり指示したりするものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合はコンセントから) 電源プラグを抜いてくださいが描かれています。

⚠注意



電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

上記2項を守らないと、感電・ショート・過熱・発火の原因となります。 延長コードをご使用の場合はホッと畳の最大消費電力以上の容量を持つ延長コード

容量に余裕がないと、発熱・発火のおそれがあります。



木枠で、つまずかないよう注意する。 つまずくとケガの原因になります。

(テーブルタップ)をご使用ください。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因となります。

高周波を利用した機器(超短波治療器・工業用ミシンなど)は、温度コントローラー の近くで使用しない。

故障の原因になります。

温度コントローラー部に水やお茶などをこぼしたり、強い衝撃をあたえない。 (万一こぼしたり、衝撃をあたえた時は直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。) 感電・火災や故障の原因となります。

凹凸・段差のある場所で使用しない。 ヒーターユニットが破損し、感電・火災の原因となります。



スプレー缶、ライター等を近くに置かない。

加熱して爆発や火災の原因となります。

犬や猫などペットの暖房には使用しない。 ペットがヒーターユニットやコードを傷め、火災の原因となります。

アイロン台として使用したり、加熱物を置かない。 熱でヒーターユニットを傷め発火の原因となります。

針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけない。 ショートして感電や故障の原因となります。

座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所にのせない。 のせたものや畳表(い草)が熱で変色することがあります。



組立のしかた

組立のしかた

組立前のご注意

ホッと畳を敷くときは......

乾燥している床に敷いてご使用ください。

(床面をワックスがけ・ふき掃除をした時は、床面をよく乾燥させてからお使いください。) 平らな床に敷いてご使用ください。


箱その1


ジュータン上でご使用になると、木枠の接合部が傷む原因になるのでご注意ください。

収納時に使いますので、箱は捨てないでください。

同梱部品のご確認

梱包は2箱に なっています。







組立前に必ず部品をご確認ください。万が一不足している部品がある場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。


か


た

6












の


かた








完成後は、木枠を手で引っ張るなど無理な力を加えないでください。 連結部の破損の原因になります。













組立のしかた







16

組立のしかた

18

各部のなまえ






温度コントローラーの操作のしかたと機能

暖房を入れるには……

温度コントローラーを、木枠にとりつけた端子ケース に差し込む




電源スイッチを 自動切タイマー 「入」にする 電源スイッチを入れると、自動的に

(電源ランプが点滅に変わります) 電源スイッチを一度「切」にしてから 再度「入」にすれば、もとどおり 通電します。

「切タイマー機能」がはたらき、


約6時間後に電源が切れます。




暖房面を選ぶ

図は2畳用の温度コントローラー 部で説明しています。

好みの温度に 合わせる










が異なります。



知っておいていただきたいこと


ホッと畳や温度コントローラー部 の上に座布団などを置くと温度が 上がりにくくなります。

場所より上がるため、温度コントローラ - 内の保護機能が働いてホッと畳表面全 体の温度を抑えるためです。



エアコン、ファンヒーターなどの他の 暖房器具の温風が直接ホッと骨 に当たる場合、ホッと畳の表面の温度 が上がりにくくなります。


他の暖房器具の温風がホッと畳に当たる場所の温度を 他の場所より上げるため、保護機能が働いてホッと畳 表面温度を自動的に下げるためです。



コンクリート床等の熱が下に逃げ やすい床では、ぬるく感じます。

片面で使用していた後、両面に切り 替えたとき、使用していなかった面 は温度が上がりにくくなります。

はじめに使用していた片面の温度を保つように 温度コントローラーが通常よりも電力セーブして動 作するため、使用していなかった面の表面全体の温 度が上がるのに通常より時間がかかるためです。



ホッと畳は電源スイッチを入れて から約6時間で自動的に電源が切 れるように設定されています。 (電源が切れると電源スイッチが点滅 します)


電源スイッチを一度「切」に戻してから 再度「入」にすれば、もとどおり通電し ます。



家具など重いものをのせると、 畳やヒーターユニットが傷みま すのでのせないでください。

畳の表面に粉がついている場合 がありますが、これは製造段階 でい草を保護するために使われ ているものです。ご使用前に、 水でぬらしたタオルをかたく絞 り、数回拭いてください。

畳の表面は天然のい草を使用し ていますので、畳ごとに若干色 あいが異なります。



畳の表面は天然のい草を使用していますので、お使いいただくうちに、徐々に 変色します。特に直射日光にあたると、早く変色しますのでご注意ください。

木枠は天然木材を使用していますので、木枠ごとに木目や色あいが若干異なり ます。

木枠に物を落とすと、へこむことがありますのでご注意ください。

下記の様な床でご使用の場合は、ときどきホッと畳をめくって床をチェックしてください。

熱に弱い床や敷物、クッションフロアの上で長時間使用しますと床にひびが入 ったり、傷んで変色する場合があります。

新しい畳の上でご使用になると、ホッと畳の下の畳が変色する場合があります。


ヒーターユニットは通気性がありませんので、長時間ご使用の場合はカビの発 生などにご注意ください。特に湿気を多く含む床(コンクリートの上に直貼り した木床等)の上でのご使用はご注意ください。

別売交換用畳 半畳サイズ(1枚) DR60001

 $82 \times 82 \text{cm}$

2畳ユニットの交換なら4枚、

3畳ユニットの交換なら6枚必要です。



知っ

61

ただきたい

故障かなと思ったときに

このようなとき

チェックしてください

直しかた

電源ランプが 点滅していませんか。

自動切タイマーが動作しています。 電源スイッチを一度「切」にし再度 「入」にしてください。(P21参照)

暖かくならない

電気こたつの温度調節を「強」 にして併用していませんか。

電気こたつの温度調節を「中」 ~「弱 にしてください。

ときどき暖かく

温度コントローラー部に座布 団等がのっていませんか。

温度コントローラー部の座布 団等を取り除いてください。 (P21参照)

温度コントローラー部にファ ンヒーターの温風が当たって ならない いませんか。

ファンヒーターの風が温度コントロー ラーに当たらないようにファンヒータ ーを移動してください。(P21参照)

座布団や掛け毛布など、保温 性のよいものをホッと畳の上 にのせていませんか。

座布団など保温性のよいもの をホッと畳の上から取り除い てください。(P21参照)

温度が高い


温度調節レバーが「高」の目 盛りになっていませんか。

温度調節レバーをお好みの位 置に調節してください。

で注意

ご使用中に、温度コントローラー部から「カチ ッ」という音がしますが、これは温度調節機構 の音で故障ではありません。

温度コントローラー部が少し熱くなりますが、 異常ではありません。



お買い上げの販売店にご相談を







お手入れのしかた

日常のお手入れ

҈警告



お手入れの前には必ず電源プラグ を抜いてください。

抜かないと感電の原因になります。



シンナー、スプレー、ベンジン、 石油などの有機溶剤は使わない でください。

ほこりなどは、畳の目にそって掃除機をかけて吸い取ってください。 表面のうす汚れは、乾いたタオルなどで畳の目にそって拭いてください。 とれにくい汚れは、水に浸してかたく絞ったタオルなどで拭いてください。

木枠・温度コントローラー

乾いたタオルなどで抜きとって下さい。とれにくい汚れは、水またはうすめた台所 用洗剤に浸して、かたく絞ったタオルなどで拭いてください。


何かをこぼした時


ティッシュペーパーか乾いたタオルなどで、できるだけ早く拭きとってください。 こぼしたものが畳の下まで入った場合は、畳をはずして、拭き取り、畳とヒーター ユニットを乾燥させてください。


干す場合は、陰干ししてください。

ヒーターユニットはクリーニングや水洗いできません。

24







		DR6200	DR6300
	定格電圧	AC100V (50 - 60Hz)	AC100V (50 - 60Hz)
定格消費電力		片面300Wまたは両面600W	片面470Wまたは両面940W
外 形 寸 法		175cm×175cm×3cm	175cm × 257cm × 3cm
畳寸法		82cm × 82cm × 1.2cm	82cm × 82cm × 1.2cm
++	畳 表 面	天然い草	天然い草
材質	ヒーターユニット表面	ポリエステル	ポリエステル
具	木枠	天然木(集成材)	天然木(集成材)
電源コード		2.0 m	2.0 m
製 品 重 量		約27kg	約40kg

	温度調節 目 盛	表面温度	標準消費電力量 (1時間あたり)
	低	約30	約170Wh
DR6200	中	約38	約340Wh
	高	約42	約430Wh
DR6300	低	約30	約276Wh
	中	約38	約544Wh
	高	約42	約680Wh

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。

保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に 保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのホッと畳の補修用性能部品を製造打切り後、6年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP23に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中は

持込修理対象品の場合

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店 が修理させていただきます。

出張修理対象品の場合

お買上げ販売店まで品名、品番、お買上げ日、故障の状況(出来るだけ具体的に)ご住所、 お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規程に従って、販売店が修理 させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により 有料修理させていただきます。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口(取扱説明書裏面参照)にお問い合わせください。

長年ご愛用の電気暖房器の点検を!

半年に1度は次の点を点検してください。

愛情点検



ご使用の際 このような 症状はあり ませんか スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 運転中に異常な音がする。 プラグ、コード、ヒーターユニット、温度コントローラー

プラグ、コード、ヒーターユニット、温度コントローラーなどが異常に熱い。

こげくさいニオイがする。

温度調節レバーを「低」にしても異常に熱い。 その他の異常・故障がある。 このような症状のときは、故障・事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。(ご自分では絶対に分解しないでください。)

実際に使用されるときは、室温、床など部屋の構造や使用状態により多少異なります。

表 面 温 度…室温20 で木床に設置した状態で測定

標準消費電力量…室温20 で木床に設置した状態で5時間通電した時の平均値